

PANDUIT

CABLE TIE INSTALLATION TOOL

Part No.: GTS (Mil. Std. MS90387-1)

Part No.: GTSL (Mil. Std. MS90387-5)

FOR INSTALLING:

Pan-Ty, Dome-Top Barb Ty, Sta-Strap,
Contour-Ty* and In-Line Cable Ties of Subminiature,
Miniature, Intermediate, and Standard cross sections.

MADE IN USA

ENGLISH

TOOL MAINTENANCE: GTS, GTSL

These tools require no special operator maintenance.

REPLACEMENT KITS/ACCESSORIES:

(Sold Separately)

D: KGTSTL – Tension Locking Kit

E: KGTSBLD – Blade Replacement Kit

F: WB23932C01 – Blade Guard

WB24468D01 – Optional Blade Guard *Contour-Ty

WB25091A01 – Extended Blade Guard

PANDUIT

Technical Support: Panduit USA

Tel: 888-506-5400, ext. 3255

Fax: 630-759-7532

Website: www.panduit.com

E-mail: cs@panduit.com

Technical Support: Panduit Europe

EMEA Service Center, Almelo, Netherlands

Tel: +31 (0) 546-580-452

Fax: +31 (0) 546 580 441

EU Website: www.panduit.com/emea

E-mail: emeatoolservicecenter@panduit.com

Panduit Latino America – Guadalajara, Jalisco, Mexico

Latino America Tel: 52 (333) 666 2501

Fax: 52 (333) 666 2510

Website: www.panduit.com

E-mail: cs-la@panduit.com

お問い合わせ先: パンドウイトコーポレーション日本支社

•Tel: 03-6863-6000 •Fax: 03-6863-6100

•e-mail: jpn-info-e@panduit.com

<http://eeg.panduit.co.jp>


PANDUIT GTS, GTSL

PA23960A01


Rev. 08 4-2010

OPERATING INSTRUCTIONS

© Panduit Corp. 2010



GTS Tool Shown



A	SUBMIN .070" (1.8mm)	MIN .098" (2.5mm)	INT .142" (3.6mm)	STD .190" (4.8mm)
B				
C	0 - 1	1 - 3	3 - 5	5 - 8

DEUTSCH

WERKZEUG-WARTUNG: GTS, GTSL
Diese Werkzeuge erfordern keine spezielle Operatorwartung.

ERSATZTEIL SATZ UND ZUBEHÖR:
(Separater Verkauf)
D: Satz für Spannungssperre – KGTSTL
E: Messersatz – KGTSBLD
F: Klingenschutz – WB23932C01
Klingenschutz (Optional) – WB24468D01 *Contour-Ty
Klingenschutz (Ausgedehnt) – WB25091A01

FRANÇAIS

ENTRETIEN D'OUTIL: GTS, GTSL
Ces outils ne requiert aucun entretien spécial de la part de l'opérateur.

KITS DE REMPLACEMENT ET ACCESSOIRES:
(Vendu Séparemment)
D: Kit Raidisseur – KGTSTL
E: Kit de Remplacement de Lame – KGTSBLD
F: Protege lame – WB23932C01
Protege lame (Optionnel) – WB24468D01 *Contour-Ty
Protege lame (Prolongé) – WB25091A01

ITALIANO

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZO: GTS, GTSL
Questi attrezzi non richiede manutenzione speciale dell'operatore.

KIT DI RICAMBIO E ACCESSORI:
(Venduti Separatamente)
D: Kit di Blocco della Tensione – KGTSTL
E: Kit per il Recambio della Lama – KGTSBLD
F: Protezione della Lama – WB23932C01
Protezione della Lama (Facoltativo) – WB24468D01
*Contour-Ty
Protezione della Lama (Esteso) – WB25091A01

ESPAÑOL



MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA: GTS, GTSL
Estas herramientas no requieren mantenimiento especial por parte del operador.

ACCESORIOS Y JUEGO DE REPUESTOS:
(Se vende separado)
D: Juego de Fijación de la Tensión – KGTSTL
E: Juego de Cuchilla de Repuesto – KGTSBLD
F: Protector de la Cuchilla – WB23932C01
Protector de la Cuchilla (Opcional) – WB24468D01
*Contour-Ty
Protector de la Cuchilla (Extendido) – WB25091A01

日本語

工具の保守: GTS, GTSL
本工具には、特別なメンテナンスは必要ありません。
交換部品 キット/アクセサリ: (別売部品)
D: KGTSTL - テンション設定ノブ固定キット
E: KGTSBLD - 交換用 ブレードキット
F: WB23932C01 - 交換用 ブレードガード
F: WB24468D01 - オプション品 CBRタイ(*Contour-Ty)
専用ブレードガード
F: KGTSHCA - オプション品 ハイカット用ブレードガード

※Super-Grip スーパーグリップのテンション設定

A	2.3mm幅	3.0mm幅	4.3mm幅	5.7mm幅
	PLT80(B)	PLT100(B)	PLT150(B)	PLT200(B), PLT250(B) PLT300(B), PLT370S(B)
B				
C		1 - 3	3 - 5	5 - 8